感動をデザインします **TWINBIRD**

pd版

コンパクトフライヤー

₽-4691 取扱説明書



このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。 この取扱説明書をよく読んでから使用してください。

不適切な取扱いは事故につながります。 この取扱説明書は必ず保管してくだ さい。 もくじ

安全上のご	注意 ・・・・・・ 1・	2
各部の名称	とはたらき	,
使用上の注意	意とお願い	•
使いかた・・	••••• 4•	5
お手入れ・・	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Į
クッキング	ガイド・・・・・・6・	7
こんなとき	は	
アフターサ	ービス ・・・・・・	8
仕 様		

RX0309A

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 .お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3 .お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権 表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、 ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使 いください。





水につけたり、水をかけたり しないでください。

水ぬれ禁止



ショート・感電 の恐れがあります。 丸洗いしないで

ください。

定格 15A以上のコンセントを

強 制



単独で使ってください。

他の器具と併用す ると分岐コンセン ト部が異常過熱し て発火することが あります。



使用中は製品のそばを離れな いでください。



埜 나

油が飛び散ることがあります ので、ご注意ください。 油をこぼさないよう、ご注意 ください。



子供だけで使わせたり、幼児 の手の届くところで使わない でください。



やけど・感雷・ けがをする恐れ があります。

分解禁止

修理技術者以外の人は、絶対 に分解したり修理・改造は行 わないでください。



発火したり、異 常動作してけが をすることがあ ります。

使用中は動かさないでください。

油がこぼれてや けどをする恐れ があります。



油は標準目盛以上、最少目盛 以下で使わないでください。



油がこぼれたり、 過熱してやけど・ 発火をする恐れ があります。

範囲内で 最少目感┛

△ 注 意

使用中や使用直後は高温部に 触れないでください。

接触禁止




高温ですので、 やけどの原因に

気をつけて!

火気(コンロ・ストーブ)などの 近くや水・油のかかるところで 使わないでください。



火災の原因になります。



ᢦ 感電やショート して発火の原因 になります。

ビニールクロスなど熱に弱い 敷物の上や不安定なところで は使わないでください。



火災や渦熱事故 の原因になりま



電源プラグはぬれた手で抜き 差ししないでください。 感電事故の原因



// になります。



電源コードに足を引っかけな いでください。



製品が落下して、 けがや故障の原 因になります。

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、 引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い 物を載せたり、挟み込んだりすると、電源コードが破損し、火災・感電 の原因になります。

交流100以外では使用しないでください。

火災・感電の原因になります。 禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいと きは使わないでください。

禁止 感電やショートして発火の原因になります。

電源プラグにピンやごみを付着させないでください。

感電やショートして発火の原因になります。 禁止

タコ足配線はしないでください。 火災の恐れがあります。 禁止

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 プラグを抜く 思わぬ事故やけが・やけどや絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

落としたり、強い衝撃は与えないでください。

禁止 故障の原因になります。

揚げ物料理以外は使わないでください。 故障・火災の原因になります。 禁止

1

各部の名称とはたらき



上の注意とお願い





揚げ物料理以外には使わな いでください。



ください。

火災や故障の 原因になります。 ン等は使わないでください。

金属製の串、へら、スプー ふたをして使用しないでください。 内なべのフッ素加 工面が傷ついたり 剥げたりし、腐食 の原因になります。

壁や家具の近くでは30m以 本体を直接火にかけないで 空炊きはしないでください。 火災や故障の 原因になります。

油が設定温度より



油の飛び散りに注意してください

内なべに水滴がついたまま油を入れないでください。 調理中は顔を近づけないでください。 適温にならないうちに材料を入れないでください。 (油温が上がってくると、油が飛び散って危険です。) 油は標準目盛より多く入れないでください。

使いかた

1.油を入れます。 目盛(約500ml)

最少



油を標準目盛まで入れます。

ご注意

油は、標準目盛以上、最少目盛(つ ぎたし目盛)以下で使わないでくだ さい。油がこぼれたり、過熱してや けどや発火することがあります。

2.本体にマグネットプラグを差し込んでから、コンセント に電源プラグを差し込みます。



ご注意 電源プラグやマグネットプラグにピンやゴミを付着さ せないでください。 感電・ショート・発火の原 因になります。

3. 温度を調節して調理します。



つまみの位置 調理例

「高」約 190 エビの天ぷら

「中」約 175 鶏の唐揚げ

「低」約 160 ドーナツ

はご 温度調節つまみで目的に合わせた温度に調 節します。 通電を開始して約10~14分で適温になります。

パン粉などを油の上に落としてみるなど、 油温の確認をしてください。

油温の目安



材料は一度にたくさん入れないでください。一度にたくさん入れると 油温が下がり揚げ物の仕上がりが悪くなります。 金串等、金属の調理用具は使用しないでください。 最少目盛(つぎたし目盛)まで油が減った場合は、標準目盛まで油をつぎた してください。少なすぎると過熱しすぎて、やけどや発火することがあります。 調理中はふたをしないでください。

4.ご使用後は...



ご使用後は、必ず電源プラグをコンセン トから抜いてください。

油の保管



使用後の油は、少し冷めてから油こし器 などに移しかえ、暗所に保管してください。 そのまま保管する場合は揚げカスを取り 除き、本体が完全に冷めてからふたをし てください。

必ず電源プラグをコンセントから抜いて、製品が冷めてからお手入れをしてください。 内なべ



布に食器用中性洗剤をう すめたお湯を含ませ、よ さい。

よく絞ったふきんやキ く絞ってからふいてくだ ッチンペーパーなどで ふきとってください。

131

布に食器用中性洗剤を うすめたお湯を含ませ、 よく絞ってからふいて ください。 そのあと乾いた布で水

分をふきとってください。



製品の丸洗いはしないでください。 感電事故の原 因になります。 シンナー・ベンジン・スプレー式ク リーナー類では絶対にふかないでく ださい。



3

4

5

揚げ物料理のポイント

油の飛び散りを防ぐため、以下の点にご注意ください。

材料の水気を拭き取ります。

洗った野菜(特にしいたけ、ピーマンなど)や魚介類は、フキン等で水気をよく拭き取ります。 揚げる前に材料の下ごしらえをします。

特別な下ごしらえが必要な材料

エビ	イ カ	シシトウガラシ
背わたを取り、尾の先を少し切って、中の水を出します。	皮をむき、水分をふき取り、 切り目を入れます。	水洗いした後、水気をふき取り、縦に切り込みを入れます
切る	切り目	切り込み

天ぷらの衣やドーナツなどの生地は、作りかたによっては生地中の水分や空気が急激 に膨張して、油が飛び散ることがありますので、次の点に注意して作りましょう。

天ぷらの衣...固くならないようにしてください。薄力粉100gc対して、冷水 90m以上入れてください。 ドーナツなどの生地...ベーキングパウダーと砂糖を必ず入れてください。

冷凍食品についた氷は取り除きましょう。

揚げすぎに注意しましょう。

特にイカやゆで卵は揚げすぎると破裂することがあります。

揚げものを上手に揚げるには...

メニューに合った温度で揚げましょう。

新鮮な材料、できるだけ新しい油を使いましょう。

一度にたくさんの材料を揚げないようにしましょう。(冷凍コロッケ(60g)な1~2個が適当) 揚げる順番を考えましょう...野菜を先に、魚介類や肉類は後に。

(油が汚れやすい材料を後にします。)

6

フライの衣のつけかた

薄力粉 溶き卵 パン粉

の順に薄く均一につけます。

材料の余分な水分はふき取ります。

ないうちに、すぐに揚げましょう。

パン粉をまぶしたら、材料の水分で湿ら

余分な粉ははたき落とします。 パン粉は軽く押さえるようにしてつけます。

揚げている最中に、箸などで触りすぎないようにしましょう。

揚げカスはこまめに取りましょう。

揚げたものは重ならないように、網付のバット等に並べましょう。

天ぷら衣の作りかた

邱 加田 冷水... 150ml(かき揚げの場合は90ml) 薄力粉... 100g

薄力粉はだまができないように、ふるい にかけておきます。 冷水を使います。

卵と水を混ぜた中に薄力粉を入れます。 太い箸などで、さっくりと粉が残る程度に

混ぜます。 魚介類などは水分をふき取った後、薄く 薄力粉をまぶしてから衣をつけます。

メニュー例

タラコのはさみ揚げ

タラコの代わりに明太子でもOK!

タラコ・・・・・ 1/2腹 片亜粉 適量

小麦粉・・・大さじっ 冷水・・・・・大さじ2



れんこんは5mm厚の輪切りにし、水にさらして、水気を切ります。 コンパクトフライヤーに油を入れ、温度調節 中」で予熱を開始します。(12~14分) れんこんに片栗粉を軽くまぶし、タラコをほぐして挟みます。軽く押さえてれんこんの穴に タラコを押し込むようにします。 冷水と小麦粉を混ぜ、衣を作ります。 予熱が完了したら、れんこんに衣をつけて揚げます。

鶏肉のピリ辛揚げ

タバスコでピリッと辛みをつけたおかず。 ボリュームもあって男の子やお父さんに大人気!

鶏もも肉・・・・・・ 100g

酒. しょうゆ. 生姜汁・・・各少々

しょうゆ、酒、みりん、砂糖 ・・・・各小さじ1 生姜汁、タパスコ・・・各小さじ1/3



<作り方>

舞もも肉は一口大に切って、酒・しょうゆ・生姜汁をふって下味をつけます。 コンパクトフライヤーに油を入れ、温度調節で、1で予熱を開始します。(12-14分) 予熱中にしょうゆ、酒、みりん、砂礁、生姜汁、タパスコを混ぜ合わせ、タレを準備します。 下味をつけた鶏肉に上新粉をまぶし、予熱が完了したら、きつね色になるまで揚げます。 熱いうちにタレをからめます。

ドロップドーナツ スプーンで形作る手軽さが手作りおや つにぴったりです。

ベーキングパウダー・・・・・小さじ1 卵-----1個 牛乳······30ml 砂糖······30q

小麦粉 (薄力粉)・・・・・・・ 100g サラダ油・・・・・大さじ 1 塩・・・・・・・・・・・・・・・ 少々 パニラエッセンス・・・数滴 シナモンシュガー・・・適量 (お好みで)



小麦粉とベーキングパウダーを合わせてふるっておきます。 コンパクトフライヤーに油を入れ、温度調節「低」で予熱を開始します。 (10~12分) ボールに卵をほぐし、砂糖、牛乳、サラダ油、塩、パニラエッセンスを加えて混ぜます。 に の小麦粉を加えてさっくりと混ぜ合わせます。

予熱が完了したら、小さなスプーン(2本あるとよい)で生地をすくい、油の中にそっと落とし、 きつね色になるまで揚げます。

お好みでシナモンシュガーをまぶします。(小さなお子様にはパウダーシュガーがおすすめ!)

こんなときは

こんなときは	調べるところ
油温が上がらない	電源プラグをコンセントに差し込んでいますか。 マグネットプラグにゴミなどがついていませんか。
調理できない	油温は、適温になっていますか。 油量が少なすぎませんか。または多すぎませんか。 材料を入れすぎていませんか。

1.保証書

裏表紙に添付しています。 保証書は「お買い上げ日と販売店名」 の記入をお確かめのうえ、販売店から お受け取りください。 保証書をよくお読みになり大切に保管し てください。

2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、 直らないときは電源プラグを抜いてから お買い上げの販売店または当社「お客様 サービス係」に修理をご相談ください。

保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。 商品に保証書を添えてお買い上げの販 売店か当社「お客様サービス係」まで お申し出ください。

保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様 のご要望により有料修理させていただ きます。お買い上げの販売店か当社「お 客様サービス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

このコンパクトフライヤーの補修用性能 部品の保有期間は製造打切り後5年です。 性能部品とはその商品の機能を維持す るために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合 当社「お客様サービス係」にお問い合わ せください。

お客様サービス係

(フリーダイヤル) 0120- 33- 7455 FAX (0256) 93- 1077 お電話承り時間:平田(月曜~金曜)午前時~午後時 〒959-0292 新潟県西蒲原郡吉田町大字西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

電源	AC100V 50- 60H z	
定格消費電力	680W	
製 品 寸 法	235x 185x 210mm	
電源 コー 約)	1.8m	
付属品	ふた 1ヶ	

8